### Manuel d'utilisation P1993BA/FR 2012-06

Cleco

35PHH

Visseuse à impulsions sans coupure



Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits à l'adresse http://www.apextoolgroup.com

## Remarque concernant ce manuel d'utilisation

Le présent manuel constitue la notice d'instructions d'origine et

- fournit des recommandations importantes relatives à la sécurité et à la manipulation de la visseuse.
- décrit le fonctionnement et l'utilisation de la visseuse à impulsions (ci-après dénommée uniquement 35PHH).
- sert de document de référence pour les caractéristiques techniques, les intervalles de maintenance et les commandes de pièces de rechange.
- donne des informations sur les options.

#### Dans le texte :

35PHH représente toutes les versions décrites ici de la visseuse à impulsions.

identifie des actions à effectuer.
 identifie des numérotations.

<...> identifie l'index, voir 7 Pièces de rechange, page 23.


#### Dans les graphiques :

identifie un mouvement dans une direction.
identifie le fonctionnement et la force.

#### Dans les figures :

Sauf nécessité absolue, c'est le modèle 35PHH (arrivée d'air par le bas) qui est représenté.

#### Clé du modèle



H - Moteur 3 chambres

#### Consignes relatives à la sécurité :

Apex Tool Group se réserve le droit de modifier, compléter ou améliorer le document ou le produit sans notification préalable. Ce document ne doit être pas être reproduit sous n'importe quelle forme, que ce soit totalement ou partiellement, sans l'autorisation expresse de Apex Tool Group, ou transféré dans une autre langue naturelle ou un langage lisible par machine ou sur un support de données, qu'il soit électronique, mécanique, optique ou autre.



## **Sommaire**

1	Sécurité	5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Représentation des avertissements	. 6 . 6 . 6
2	Fourniture	7
3	Description du produit	8
3.1 3.2	Eléments de commande et de fonction Options	
4	Avant la mise en service	9
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Conditions ambiantes  Entrée d'air  Changement d'entrée d'air : haut / bas (seulement pour 35PHHA)  Raccordement d'outil  Réglage de l'outil  Recherche d'erreurs	. 9 10 10 11
5	Maintenance	13
5.1 5.2 5.3	Plan de maintenance	14
6	Instructions de réparation	19
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Démonter l'unité moteur  Démonter la soupape de démarrage  Démonter l'unité d'impulsion  Monter l'unité moteur  Monter l'unité d'impulsion	20 20

7	Pièces de rechange	23
7.1	Poignée pistolet 35PHH	24
7.2	Poignée pistolet 35PHHA	26
7.3	Unité moteur	28
7.4	Unité d'impulsion	30
7.5	Liste de commande des dispositifs	
8	Caractéristiques techniques	33
8.1	Dimensions 35PHH en mm	33
8.2	Dimensions 35PHHA en mm	34
8.3	Caractéristiques techniques	
9	Service après-vente	35
10	Elimination	35

### 1 Sécurité

### 1.1 Représentation des avertissements

Les avertissements sont précédés d'un terme de signalisation et d'un pictogramme:

- · Le terme de signalisation décrit la gravité et la probabilité du danger potentiel.
- Le pictogramme décrit le type de danger.

#### **AVERTISSE-**

#### MENT!

Situation potentiellement dangereuse pour la santé des personnes.



Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures extrêmement graves.

#### PRUDENCE!



Attire l'attention sur une situation **pouvant entraîner des effets nuisibles** pour la santé des personnes ou sur des dommages matériels et environnementaux. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou environnementaux.

#### **REMARQUE**



#### Recommandations générales

Elles contiennent des conseils d'utilisation et des informations particulièrement importantes mais elle ne préviennent pas d'un danger potentiel.



### 1.2 Principes d'un travail conforme aux règles de sécurité

Les instructions qui suivent doivent être lues et comprises. Leur non respect peut entraîner des blessures graves.

#### PRUDENCE !→

- → Faire fonctionner à une pression maximale de travail de 700 kPa (mesurée sur l'entrée d'air de l'outil).
- $\triangle$
- Avant la mise en service, vérifier la fixation correcte de l'étrier de suspension sur l'équilibreur.
- → 35PHHA: Avant d'utiliser l'entrée d'air par le dessus, s'assurer que le bouchon est correctement monté dans l'entrée d'air du bas.
- → Arrêter immédiatement l'outil en présence de bruits ou vibrations inhabituels.
- → Avant la réparation, le réglage du couple et le remplacement de douilles, débrancher l'outil du flexible d'air comprimé.
- → Avant la coupure, le flexible d'air comprimé doit être sans pression.
- → Ne jamais utiliser le flexible d'air comprimé pour tenir, soulever ou baisser l'outil.
- → Vérifier régulièrement l'absence de dommages et d'usure sur les flexibles, suspensions et robinets. Les remplacer si nécessaire. .
- → Effectuer le montage uniquement en suivant les instructions du chapitre 7 Pièces de rechange, page 23.
- → N'utiliser que des accessoires homologués par Apex Tool Group (voir catalogue de produits).
- → N'utiliser que des douilles pour machines de vissage.
- → Veiller à ce que les douilles soient bien engagées.
- → Vérifier que les douilles ne présentent pas de dommages ni de fissures visibles.
- → Respecter les conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites dans le manuel d'utilisation.
- Respecter les consignes de sécurité générales et locales ainsi que les consignes de prévention des accidents.


### 1.3 Formation du personnel

Les opérateurs doivent être formés à la manipulation de l'outil selon les règles de l'art. La notice d'instructions doit être librement accessible et le responsable doit s'assurer que l'opérateur a bien lu et compris les instructions qu'elle contient. Seul le personnel qualifié est autorisé à raccorder, utiliser et à entretenir l'outil. Les réparations de l'outil sont réservées au personnel autorisé.

### 1.4

### **Equipement de protection individuel**







Gants de protection pour protéger contre des irritations de la peau en cas de contact direct avec l'huile.

- Risque de blessure par enroulement et saisie
- Couvrir les cheveux d'un filet.
- · Porter des vêtements serrés.
- Ne pas porter de bijoux.



Niveau acoustique dans la zone de l'opérateur > 80 dB(A), danger de troubles auditifs.

· Porter un protecteur auditif.



### 1.5 Utilisation conforme à l'usage prévu

La 35PHH est exclusivement destinée à visser et dévisser des assemblages par filetage.


- Ne pas utiliser comme marteau.
- Ne pas la modifier dans sa conception.
- · Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

#### 1.6 Bruits et vibrations

#### Niveau de pression acoustique Lp selon DIN EN ISO 15744

Marche à vide pour n ≤ 6500 tr/min	< 79 dB(A)	
Valeurs de vibration selon ISO 28927-2		
35PHH:		
Marche à vide ahv pour n ≤ 6500 tr/min	$< 1.8 \text{ m/s}^2$	
Mode impulsion ahv	$< 3.0 \text{ m/s}^2$	
35PHHA:		
Marche à vide ahv pour n ≤ 6500 tr/min	$< 1.8 \text{ m/s}^2$	
Mode impulsion ahv	$< 3.5 \text{ m/s}^2$	
Mode impulsion ahv 35PHHA + absorbeur (en option)	$< 2,5 \text{ m/s}^2$	

Pour un niveau de vibration ahv > 2,5 m², réduire la durée d'action. Voir l'exemple.



### 2 Fourniture


Vérifier la livraison pour rechercher d'éventuelles avaries survenues au cours du transport et l'intégralité de la fourniture :

- 1 35PHH
- 1 Ce manuel d'utilisation
- 1 Déclaration de conformité
- 1 Tournevis SW2



## 3 Description du produit


### 3.1 Eléments de commande et de fonction



Repère	Désignation							
1	Commutateur du sens de rotation							
2 Étranglement d'air sortant : réglage du couple, voir Fig. 4-1 , page 11								
3	Entrée air comprimé							
4	Bouton de démarrage							
5	Huile de réserve, voir 5.2 Ajouter de l'huile de réserve, page 14							
6	Suspension							



### 3.2 Options



### 4 Avant la mise en service

#### 4.1 Conditions ambiantes

Température ambiante 5 °C ... maximal +40 °C

Humidité relative adm. 25 ... 90%, sans condensation

#### 4.2 Entrée d'air

Paramètres	Données		
Flexible d'air comprimé	ø intérieur 3/8" (ø 9,5 mm), long. max. 5 m		
Plage de pression de travail	400 700 kPa		
Air comprimé	Qualité de l'air selon ISO 8573-1, classe de qualité 2.4.3 L'air comprimé doit être sec et propre.		

#### **REMARQUE**



- → Pour obtenir des résultats de travail réguliers, maintenir la pression constante pour chacun des outils au niveau du pressostat. Se reporter au manuel d'instructions P1357E.
- → S'assurer que la pression en amont du pressostat est d'au moins 0,5 bar supérieure à la pression d'écoulement à régler au niveau de l'outil.
- → L'intérieur du flexible d'air doit être libre de résidus. Le nettoyer, si nécessaire.
- → Injecter quelques gouttes d'huile dans l'entrée d'air.

#### Types d'huile selon DIN 51524 / ISO 3498

Réf.	Emballage litre	Désignation	ARAL	ВР	elf	ESS O	INA	Mobil	Klüber	SHELL
933090	2	HL32	Aralub EE 100	Ener- gol HL 32	Polyelis 32 Olna 32	Nuto H 32	Hydraol A 32	D.T.E.Oil Light Vactra Oil Light	Crukolan 32	Molina 32 Molina 22



# 4.3 Changement d'entrée d'air : haut / bas (seulement pour 35PHHA)

Départ usine, l'entrée d'air est fermée par un bouchon à vis. Pour le changement entrée d'air haut / bas, procéder comme suit :

- → Retirer le raccord HAUT complet (et le conserver) voir 7.2 Poignée pistolet 35PHHA..., page 26, détail X.
- → Retirer le bouchon à vis BAS à l'aide d'une clé de 17.
- → Remettre le bouchon à vis en place dans l'entrée d'air HAUT en suivant les instructions.

#### 4.4 Raccordement d'outil


#### PRUDENCE!



Le flexible d'air comprimé peut se détacher et battre de manière incontrôlée.

- → Avant le raccordement, couper l'air comprimé.
- → Raccorder l'outil au flexible d'air comprimé.
   Couple maxi. de vissage = 40 Nm. Bloquer le carré plat SW17 pour éviter les couples de réaction.
- → Activer l'air comprimé :620 kPa.

#### 4.4.1 Marche d'essai




- Ouvrir entièrement la vanne d'étranglement en sortie dans le sens horaire.
- → Vérifier la vitesse à la sortie : >6500 tr/min



### 4.5 Réglage de l'outil

L'outil doit être réglé pour le vissage souhaité.

#### 4.5.1 Réglage du couple




Exemple de réglage : Vissage 25 Nm Vis M8 8.8

→ Régler la vitesse à env. 4200 tr/min.

Fig. 4-1

→ Pour obtenir une meilleure répétabilité des vissages, réduire la vitesse de l'outil jusqu'à obtention du couple souhaité à la fin du vissage. Pour des vissages durs à moyennement durs, compter 1 à 2 secondes. Un long vissage n'a plus de conséquence sur l'augmentation du couple.

#### 4.5.2 Modification du couple



- → Desserrer la vis sans tête avec le tournevis SW2.
- → Pour diminuer la vitesse, tourner l'étranglement d'air sortant ② dans le sens horaire.
- → Pour augmenter la vitesse, tourner l'étranglement d'air sortant ② dans le sens anti-horaire.

Fig. 4-2

#### **REMARQUE**



Le réglage du couple peut être corrigé pendant que l'air comprimé est activé.

#### 4.5.3 Vérification du couple

Nous recommandons une vérification statique du couple en resserrant les vissages.

- → Si l'écart de couple est trop grand, si besoin est, modifier le réglage du couple. Voir 4.5.2 Modification du couple.
- → Si le réglage a été modifié, vérifier à nouveau le couple.

Pour une mesure *dynamique* avec un convertisseur, vérifier également le vissage par un contrôle statique, par ex. avec une clé à couple (électronique).



### 4.6 Recherche d'erreurs

Défaut	Causes possibles	Mesures et solutions
Outil trop puissant	Couple réglé trop grand	<ul> <li>→ Diminuer le réglage du couple, voir 4.5.2 Modification du couple, page 11</li> </ul>
Outil trop faible	Pression de travail trop faible	→ Vérifier la section du tuyau et de l'accouplement : ø intérieur 3/8" (ø 9,5 mm), long. max. 5 m
		→ Augmenter la pression de travail.
	Bouton de réversibilité n'est pas sur butée	→ Tourner le bouton de réversibilité sur butée
	Amortissement de transmission trop élevé dû à la rallonge et à la clé à	→ Augmenter la vitesse, voir 4.5.1 Réglage du couple, page 11
	douille déformée.	→ Utiliser une rallonge plus rigide ou plus courte.
		→ Remplacer la clé à douille
	Manque d'huile dans l'unité d'impulsion (pas de formation d'impulsion)	→ Voir 5.2 Ajouter de l'huile de réserve, page 14
	Tamis dans l'entrée d'air / silencieux est encrassé	→ Nettoyer les pièces ou les rempla- cer
Précision insuffisante	Pièces d'adaptation déformées	→ Remplacer les pièces d'adaptation
		→ Utiliser une rallonge et une clé à douille avec ø de guidage
	Variations de pression dans le réseau d'air	→ Utiliser un régulateur de pression
	Relâchement prématuré du bouton de démarrage	→ Maintenir le bouton de démarrage enfoncé jusqu'à ce que la visseuse ne tourne plus
Temps de vissage	vissage trop doux ; écrous bloquants,	→ Augmenter la vitesse
trop long : > 4 secondes	vis autotaraudeuses	→ Utiliser une visseuse à impulsions présentant une capacité supé- rieure

### 5 Maintenance

#### PRUDENCE!



Risque de blessures dues à une mise en service involontaire

- avant tous les travaux de maintenance, déconnecter l'outil de la conduite d'air comprimé.

#### 5.1 Plan de maintenance

Une maintenance régulière réduit les dysfonctionnements, les frais de réparation et les temps d'arrêt.

Intervalle de maintenance	Vissages	Mesures	
W1	100.000	→ Vérifier la sécurité de fonctionnement de la suspension.	
		→ Vérifier l'usure du flexible d'air.	
		→ Vérifier l'usure du carré mâle à la sortie.	
		→ Vérifier que l'entrée d'air comprimé est bien serrée.	
		→ Vérifier que le boîtier de l'unité d'impulsion est bien fixé.	
		→ Vérifier la vitesse max. de marche à vide.	
		→ Vérifier le niveau d'huile de réserve.	
W2	500.000	→ Vidange, voir 5.3 Remplissage complet, page 16.	
		→ Kit d'entretien moteur, voir 3) Pièce du kit de service moteur K1 référence 936168, page 25.	
		→ Kit d'entretien hydraulique, voir 3 )Pièce du kit de service hydraulique K2 référence 936211, page 31.	
		→ Remplacer le silencieux, le filtre.	
W3	1.000.000	Vérifier les pièces individuelles, si besoin est, les remplacer.	
		→ Suspension	
		→ Soupape d'enclenchement	
		→ Étranglement d'air sortant	
		→ Moteur	
		→ Unité d'impulsion	

Le plan de maintenance se base sur des valeurs généralement applicables dans la plupart des cas. Pour un intervalle de maintenance spécifique, voir 5.1.1 Détermination par calculs d'un plan de maintenance spécifique au client, page 14.

Instaurer en plus un programme de maintenance conforme du point de vue sécurité et respectueux des prescriptions locales en matière d'entretien et de maintenance pour toutes les phases de service de l'outil.



#### 5.1.1 Détermination par calculs d'un plan de maintenance spécifique au client

Un intervalle de maintenance W(1,2,3) dépend des coefficients suivants :

Coeff.	Valeur estimée dans le plan de maintenance 6.1	Description			
V	V1 = 100.000 V2 = 500.000 V3 = 1.000.000	Nombre de vissages après lesquels Apex Tool Group prescrit une opération de maintenance.			
T1	1,8 seconde	Temps de vissage spécifique, déterminé par des tests de longévité et de durée.			
T2	2 secondes	Temps de vissage réel, en fonction de la dureté du cas de vissage.			
S	1; 2; 3	Nombre d'équipes par jour.			
VS	750	Nombre de vissages par équipe.			

T2, S et VS sont des coefficients variables et sont susceptibles de changer selon le cas d'utilisation.

Exemple pour l'intervalle de maintenance W2 :



Après 500 000 vissages (V),

un temps spécifique de vissage de 1,8 seconde (T1), pour une durée de vissage réelle de 3 secondes (vissage en douceur) et

3 équipes par jour et 750 vissages par équipe :

$$W(1, 2, 3) = \frac{V \times T_1}{T_2 \times S \times VS} \qquad W2 = \frac{500000 \times 1, 8}{2 \times 3 \times 750} = 200 \text{Tage}$$

Les opérations de maintenance W2 doivent être effectuées après 200 jours.

### 5.2 Ajouter de l'huile de réserve

Si **X** = 0 (voir figure **2**), le niveau d'huile de réserve est insuffisant et doit être complété afin de garantir un processus contrôlé.


1

→ Démonter l'unité d'impulsion.




2

→ Retirer la vis sans tête et la bille.



3

→ Ajuster les deux extrémités comme le montre la figure (l'orifice de compensation interne s'ouvre).





4

→ Afin d'éviter toute inclusion d'air, remplir d'huile l'orifice de remplissage.



- → Appliquer l'injecteur hermétiquement et injecter de l'huile de réserve jusqu'à obtenir une distance X pour l'écarteur <B2>.
- → Maintenir la distance X à l'aide de <B2>.
- → Remonter la vis sans tête et la bille.






### 5.3 Remplissage complet

En l'absence de génération d'impulsions et après le démontage et le montage de l'unité d'impulsion, un remplissage complet de l'unité est nécessaire:

Référence huile 925715, ESSO-UNIVIS HVI26, environ 2 litre, température 20 ±5 °C


1

→ Retirer la vis sans tête et la bille.




2

→ Ajuster les deux extrémités de l'unité d'impulsion comme le montre la figure (l'orifice de compensation interne s'ouvre).



3

- → A l'aide de l'adaptateur ①, raccorder l'unité d'impulsion au raccord rapide.
- → Fermer le robinet ② d'arrêt.




Δ

- → Régler la pression de travail à env. 500 kPa.
- → Ouvrir lentement le robinet d'arrêt jusqu'à ce que le manomètre affiche une dépression de <10 mbar (-1bar).</p>
- → Attendre env. 2 minutes jusqu'à ce que le nombre des bulles de vide ait nettement diminué
- → Refermer lentement le robinet d'arrêt. Le manomètre affiche de nouveau la pression atmosphérique. L'huile manquante est injectée dans l'unité.
- → Si nécessaire, répéter les 3 dernières étapes jusqu'à ce que la formation de bulles approche de zéro.




#### 5

- Découpler l'unité d'impulsion et sortir l'adapta-
- Afin d'éviter toute inclusion d'air, remplir d'huile l'orifice de remplissage.



#### 6

- Appliquer l'injecteur hermétiquement et injecter de l'huile de réserve jusqu'à obtenir une distance X pour l'écarteur <B2>.
- Maintenir la distance X à l'aide de <B2>.
- Remonter la vis sans tête et la bille.



#### **REMARQUE**



L'apparition de petites bulles d'air provoquées par la forte dépression ne signifie pas que l'unité présente des fuites. Le résultat du remplissage n'en est pas affecté.




Page vierge




## 6 Instructions de réparation

<...> Voir 7 Pièces de rechange, page 23 et 7.5 Liste de commande des dispositifs, page 32

### 6.1 Démonter l'unité moteur




### 6.2 Démonter la soupape de démarrage





### 6.3 Démonter l'unité d'impulsion



#### PRUDENCE!



Irritations de la peau en cas de contact direct avec de l'huile

Porter des gants de protection.

#### PRUDENCE!



Palette hydraulique est montée sur ressort ! Porter des lunettes de protection.

#### **REMARQUE**



Autorisé seulement si le remplissage d'huile est garanti. Voir 5.3 Remplissage complet, page 16. L'unité d'impulsion doit être refroidie à la température ambiante.

Fig. 6-1

#### 6.4 Monter l'unité moteur

#### PRU-DENCE! •



- Se reporter impérativement à la vue éclatée pour monter l'unité moteur, voir 7.3 Unité moteur, page 28.
   Les erreurs de montage entraînent des réactions incontrôlées, telles qu'un démarrage inopiné ou une désolidarisation de pièces.
- Serrer tous les vissages de l'outil avec précaution et selon les indications.


#### **REMAR-**






Pour éviter des dommages, enduire la bague d'étanchéité et le joint torique de graisse (référence 914392) avant le montage.


#### 6.4.1 Monter le couvercle du rotor



1. Enfoncer <59> à l'aide de **<C4>**, voir **X**.



2. Vérifier Y à l'aide de la jauge d'épaisseur. Si la cote est > Y, répéter l'étape 1 avec <C5>, <C6>, <C7>.






### 6.5 Monter l'unité d'impulsion

#### **REMARQUE**



Pour éviter des dommages, enduire la bague d'étanchéité et le joint torique de graisse (référence 914392) avant le montage.

### 6.5.1 Montage des palettes hydrauliques



## 7 Pièces de rechange

#### **REMARQUE**




Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Cleco. Le non respect de cette consigne peut entraîner une réduction de la performance de l'outil et augmenter la fréquence d'entretien. La présence dans l'outil de pièces de rechange autres que celles d'origine dégage le fabricant de toute obligation de garantie.

Nous sommes à votre disposition pour établir une offre spéciale pour les pièces de rechange et d'usure.

- Type d'outil
- Nombre d'outils
- Nombre des vissages/jour ou /équipe
- · Couple de coupure
- Temps de vissage par vissage

### 7.1 Poignée pistolet 35PHH...






Index	1)	2)	3)	Benennung	4)
1	936161	1		Pistolengehäuse kpl.	
3	935438	1	K1	Schalldämpfer	
4	935434	1		Abluftdrossel	
5	922660	1	K1	O-Ring	16,X1,5
6	935437	1		Luftanschluss	
7	905031	1	K1	Sieb	
8	905599	1	K1	Sicherungsring	11,X1, IR
9	S905998	1	K1	Gewindestift	M 4X4
10	935422	1		Umschaltknopf	
11	931792	1		Senkschraube	M 3X 14
12	935442	1		Aufhängebügel	
13	935482	1	K1	Druckfeder	0,5 X 6,X 23,8
14	539188	1	K1	O-Ring	9,X1,
15	935441	1		Kolben	
16	504970	1	K1	O-Ring	7,65X1,78
17	935440	1		Schaltstössel	
18	912150	1	K1	O-Ring	12,X1,
19	935439	1		Buchse	
20	905086	1	K1	O-Ring	4,X1,
21	935446	1		Drücker	
23	926567	1	K1	O-Ring	35, X1,5
25	916772	1	K1	Nadelrolle	3,X9,8
26	917808	1	K1	Sicherungsring	38,X1,5IR
47	936222	1		Luftverteiler	

 <sup>1)</sup>Référence
 2)Quantité
 3) Pièce du kit de service moteur K1 référence 936168
 4)Dimensions



### 7.2 Poignée pistolet 35PHHA...






Index	1)	2)	3)	Designation	4)
1	936165	1		carter du pistolet cpl.	
3	935438	1	K1	silencieux	
4	935434	1		étranglement d'air sortant	
5	922660	1	K1	joint torique	16,X1,5
6	935437	1		entrée air comprimé	
7	905031	1	K1	tamis	
8	905599	1	K1	bague de sécurité	11,X1, IR
9	S905998	1	K1	vis sans tête	M 4X4
10	935422	1		bouton de réversibilité	
11	931792	1		vis à tête conique	M 3X 14
12	935442	1		étrier de suspension	
13	935482	1	K1	ressort à pression	0,5 X 6,X 23,8
14	539188	1	K1	joint torique	9,X1,
15	935441	1		piston	
16	504970	1	K1	joint torique	7,65X1,78
17	935440	1		coulisseau de commutation	
18	912150	1	K1	joint torique	12,X1,
19	935439	1		douille	
20	905086	1	K1	joint torique	4,X1,
21	935446	1		bouton-poussoir	
23	926567	1	K1	joint torique	35, X1,5
25	916772	1	K1	axe de satellite	3,X9,8
26	917808	1	K1	bague de sécurité	38, X1,5 IR
27	935727	1		raccord	
28	931771	1		vis de fermeture	1/4 NPT
47	936222	1		distributeur d'air	

 <sup>1)</sup>Référence
 2)Quantité
 3) Pièce du kit de service moteur K1 référence 936168
 4)Dimensions



### 7.3 Unité moteur






Index	1)	2)	3)	Designation	4)
29	936166	1		unité d'moteur	
53	936265	1	K1	bille	6, POM
54	936243	1	K1	roulement rainuré à billes	10,X 22,X 6; C4
55	936232	1		chapeau de rotor	
56	935458	1		stator	
58	935455	7	K1	palette	L28 D1,6 H 8,0
59	936225	1		rotor cpl.	
60	935433	1		chapeau de rotor	
61	S909814	1	K1	roulement rainuré à billes	15,X 28,X 7,

 <sup>1)</sup>Référence
2)Quantité
3)Pièce du kit de service moteur K1 référence 936168
4)Dimensions



### 7.4 Unité d'impulsion





Index	1)	2)	3)	Designation	4)
84	*	1		unité d'impulsion	
85	S918512	1	K2	bague de sécurité	21, X1,2 AR
86	933867	1	K2	·	22, X 32, X 0,5
87	249380PT	1	К2	·	21,95×1,78
88	936190	1		piston	
89	505719	1	К2	joint torique	29,87×1,78
90	936195	1	K2		29, × 21, × 0,30
91	936185	1	•	cylindre hydraulique	
92	930587	1	•	axe de satellite	2,5 X9,8
93	*	1	•	rotor hydraulique cpl.	
94	932221	2	K2	ressort à pression	20,38X 2,5 X 13,86
95	935427	1		lame à contrôle cpl.	
96	935461	2	K2	ressort à pression	0,40× 2,7 × 44,6
97	935426	2	•	palette hydraulique	
98	935429	1		lame à contrôle cpl.	
99	935421	1		rondelle à contrôle	
100	917793	8	K2	bille	2,500MM
101	935417	1		bague filetée	
102	911315	1	К2	bille	3,000MM
103	919140	1	К2	vis sans tête	M4X5
104	929946	1	К2	joint torique	14,X2,
105	915076	1	К2	joint torique	30,×1,5
106	914147	1	К2	bague de sécurité	30,X1,2IR
107	935462	1		rondelle	
108	9D5834	1	К2	roulement rainuré à billes	12,7 × 28,58× 6,35
109	935445	1	К1	joint torique	42,×1,5
110	937402PT	1		carter	
111	902180	1	К2	bague de sécurité	12,X1, AR
112	914517	1		goupille	
113	9D6481	1		ressort à pression	0,3 × 3,2 × 9,2
114	26989PT	1		bouchon	
115	*	1	K2	bague de blocage	11,4 X1,0 AR Q=RD
116	*	1	K2	bille	4,500MM
117	*	1		douille	
118	*	1	К2	ressort à pression	0,85×15,5 × 18,2
119	*	1		anneau	
120	*	1	K2	bague de blocage	11,4 X1,0 AR Q=RD

1)Référence
 2)Quantité
 3)Pièce du kit de service hydraulique K2 référence 936211
 4)Dimensions

Réf.	<84>	<93>	<115>	<116>	<117>	<118>	<119>	<120>
35PHH653 35PHHA653	936043	935410	_	_	_	_	_	ı
35PHH65Q 35PHHA65Q	936044	935453	931789	917794	935477	935406	931793	931789



### 7.5 Liste de commande des dispositifs

Ind	ex	1)	Designation					
Α		928476	dispositif de remplissage d'huile					
	A1	928483	dispositif de remplissage					
	A2	931968	piece de raccordement					
В		936695PT	grâce à la seringue					
	B1		Injecteur d'huile					
1	B2	937412PT	Ecarteur					
С		938572PT	Montage / démontage unité moteur					
	C1	933484	Support					
	C2	933481	Paire de demi-coques					
	C3		Poinçon					
	C4	938573PT	Support 0,02 mm					
	C5	938574PT	Support 0,03 mm					
	C6	938575PT	Support 0,04 mm					
1	C7	938576PT	Support 0,05 mm					
	C8	933487	Poinçon					
	C9	938577PT	Support					
D		933493	Montage / démontage unité impulsion					
	D1	933494	Logement					
	D2	933495	Centrage					
	D3	933497	Clé à douille					
E		933498	Montage de la bague d'actionnement					
F		938535	Montage palettes hydrauliques / palettes de commande					
	F1	938537	Douille					
	F2	938536	Mandrin					
G		933375	Clé soupape d'enclenchement					
		·	Y					

<sup>1)</sup>Référence

## 8 Caractéristiques techniques

### 8.1 Dimensions 35PHH... en mm




Fig. 8-1



### 8.2 Dimensions 35PHHA... en mm




Fig. 8-2

## 8.3 Caractéristiques techniques

Réf.		Plage de couple recom- mandée		Vitesse marche à vide			Consommation d'ai	
		١	١m		8.8		m <sup>3</sup> /min	
		min.	max.	tr/min	mm	kg	Marche à vide	Mode impulsion
35PHH653 35PHHA653	■ 3/8" ○ 1/4"	20	35	6500	M8	1,02 1,07	< 0,55	< 0,45
35PHH65Q 35PHHA65Q		20	33	0300	IVIO	1,04 1,10		



### 9 Service après-vente

#### **REMARQUE**




En cas de réparation, renvoyer l'outil complet 35PHH à Apex Tool Group ! Seul le personnel autorisé peut effectuer la réparation. Toute ouverture de l'outil entraîne la perte de la garantie.

### 10 Elimination

#### PRU-DENCE

**DENCE!** Situation nuisible pour les personnes et l'environnement en raison d'une élimination non correcte.

Les composants et les moyens auxiliaires d'une machine comportent des risques pour la santé et l'environnement.



- → Trier les pièces de la machine et les mettre au rebut correctement.
- → Trier les composants de l'emballage et les mettre au rebut séparément.
- → Porter des vêtements de protection appropriés pour la mise au rebut.
- → Respecter les directives d'élimination en vigueur en général.
- → Respecter les directives locales en vigueur.

### **Sales & Service Centers**

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center

1470 Post & Paddock Grand Prairie, TX 75050 USA

Phone: +1-972-641-9563 +1-972-641-9674 Fax:

Detroit, MI **Apex Tool Group** Sales & Service Center

2630 Superior Court Auburn Hills, MI 48326

Phone: +1-248-391-3700

+1-248-391-7824

Houston, TX

**Apex Tool Group** Sales & Service Center

6550 West Sam Houston Parkway North, Suite 200 Houston, TX 77041

USA

Phone: +1-713-849-2364

+1-713-849-2047 Fax:

Lexington, SC **Apex Tool Group** 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072

USA

Phone: +1-800-845-5629 Phone: +1-803-359-1200 +1-803-358-7681

Los Angeles, CA

**Apex Tool Group** Sales & Service Center 15503 Blackburn Avenue

Norwalk, CA 90650 USA

Phone: +1-562-926-0810 Fax. +1-562-802-1718 Seattle, WA

**Apex Tool Group** Sales & Service Center

2865 152nd Avenue N.E. Redmond, WA 98052

USA

Phone: +1-425-497-0476 Fax: +1-425-497-0496 York, PA

**Apex Tool Group** Sales & Service Center

3990 East Market Street York, PA 17402

USA

Phone: +1-717-755-2933 Fax: +1-717-757-5063 Canada

**Apex Tool Group** Sales & Service Center

5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8

Canada

Phone: +1-905-501-4785 Fax: +1-905-501-4786

Germany

**Apex Tool Group** GmbH & Co. OHG

Industriestraße 1 73463 Westhausen

Germany

Phone: +49-73 63-81-0 +49-73 63/81-222 Fax.

England

Apex Tool Group, LLC

Pit Hill Piccadilly Tamworth Staffordshire B78 2FR IJК

Phone: +44-191 4197700 +44-182 7874128 Fax.

France

**Apex Tool Group SAS** 

Zone Industrielle **BP 28** 25 Avenue Maurice Chevalier 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex A8, No.38, Dongsheng

France

Phone: +33-1-64432200 +33-1-64401717 Fax.

China

**Apex Power Tools Tra**ding (Shanghai) Co., Ltd

A company of Apex Tool Group, LLC Road, Shanghai, China 201201

Phone: +86-21-60880320 +86-21-60880298 Fax.

Mexico

**Cooper Tools** de México S.A. de C.V.

a company of Apex Tool Group, LLC Vialidad El Pueblito #103 Parque Industrial Querétaro Querétaro, QRO 76220

Phone: +52 (442) 211-3800 Fax: +52 (442) 103-0443 Fax:

Brazil

Cooper Tools Industrial Ltda.

a company of Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP Brazil Phone: +55-15-3238-3929 +55-15-3228-3260

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG Industriestraße 1 73463 Westhausen

Germany

Phone: +49-7363-81-0 Fax: +49-7363-81-222 www.apexpowertools.eu Cleco